

Humlans gräsklippare

1. Starta gräsklipparen genom att trycka relativt snabbt tre gånger på den röda knappen, som sitter fram på gräsklipparen (bild 1)
2. Starta motorn genom att snabbt dra ut spaken/snöret så långt det går (bild 2)
3. När du är redo att köra gräsklipparen trycker du det röda handtaget mot dig (bild 3)
4. När du vill stänga av gräsklipparen släpper du det röda handtaget på bild 3.

1



2



3

